



Die Befestigungsschraube des Haubenschalters muß eine elektrisch leitende Verbindung zum Auto-Chassis herstellen!




**Schraube in Metall einschrauben, nicht nur in Kunststoff!**

**M5500**

Nach der Montage gegen Feuchtigkeit versiegeln. Oxidationsgefahr!




**M5700**



**M5700N**



**M4000 / M4500 / M4700**



**M3500**

